



T4512 CC35

Bedienung





Bedienung

Kabine / Fahren





Kabine / Schalter

1. Kombiinstrument
2. Umschaltventil Telearm
3. Elektroanschluss vorn
4. Verriegelung /
Zweihandbedienung
5. Warnblinklicht
6. Arbeitsscheinwerfer vorne /
hinten
7. Arbeitsscheinwerfer Telearm
8. Scheibenwischer
9. Lüftung
10. Rundumkennleuchte
11. Zus. Steuerkreis hinten
12. Umschaltung / Heckhydraulik
13. High Flow



BESONDERHEITEN



Bedienung Fußbremse



Handbremse gelöst



Bremspedal treten



Hebel ziehen
Handbremse fest

Neu bei Weidemann:

Fußbremse (Arretierung der Betriebsbremse)– Der T4512 CC35 besitzt anstelle einer Handbremse eine Fußbremse um die Maschine im Stand zu sichern. Das ist unsere einfache, platzsparende und effiziente Lösung, um das Raumangebot für den Fahrer so groß wie möglich zu gestalten

Bedienung Mechanische Verriegelung



Klappsplint herausziehen

Verriegelungsbolzen entfernen

Neu bei Weidemann:

Mechanische Verriegelung als Steckbolzen – Hydraulische Verriegelung optional verfügbar



Bedienung Zugang Motorraum



Neu bei Weidemann:

Abnehmbare Motorhaube – hervorragende Zugänglichkeit – einfache Wartung

